



Dopo aver rimosso la cartuccia dalla stampante, lavare la testina di stampa con un panno-carta inumidito in acqua.

Praticare un foro al centro della cartuccia con un trapano utilizzando una punta sottile. In alternativa è possibile utilizzare una vite autofilettante.



Inserire 20 ml d'inchiostro circa.



Chiudere accuratamente il foro praticato utilizzando un pezzo di nastro adesivo.