



Inserisci la cartuccia nella clip refill assicurandoti che sia completamente alloggiata.



Ci sono tre fori da cui eseguire la ricarica della cartuccia che sono coperti da tappi di plastica. Usa il punteruolo in dotazione e spingi i tappi all'interno della cartuccia: in questo modo potrai vedere le spugne all'interno della cartuccia attraverso i buchi.



Rimuovi il tappo del flaconcino d'inchiostro svitando in senso antiorario e quindi attacca l'ago in dotazione al flaconcino d'inchiostro.



Inserisci l'ago nel foro indirizzandolo verso la testina (il lato dove si trovano i contatti in rame) e spingendolo all'interno della cartuccia (verso il basso) il più possibile.



Avvertenza: ricarica soltanto il colore in esaurimento o che non è visibile nella stampa.

Estrai l'ago di circa 5 mm e inietta 10 ml di inchiostro all'interno della cartuccia: l'operazione durerà circa 10 secondi.



Avvertenza: se ricarichi troppo velocemente o se inserisci troppo inchiostro, potresti avere perdite d'inchiostro dalla testina o i colori potrebbero mescolarsi all'interno della cartuccia. I colori sull'etichetta della cartuccia non corrispondono con i colori all'interno della cartuccia si raccomanda di utilizzare la nostra mappa.

Terminata l'operazione di ricarica, inserisci la siringa in dotazione nella clip refill e succhia circa 1 ml d'inchiostro dalla cartuccia. Quindi rimuovi la cartuccia dalla clip e rimuovi eventuali tracce d'inchiostro dalla testina con un panno morbido. Premi la testina della cartuccia su un panno morbido (tipo carta da cucina) fino a che non compaiono distintamente i tre colori primari. Installa la cartuccia nella stampante ed "esegui il ciclo di pulizia della testina".

Nota: se i colori non dovessero risultare fedeli o se la stampa non dovesse apparire accurata, ripeti di nuovo il punto 6.